


## Sobrance

- 1 CESTA I/50, ZAČIATOK ZÁSTAVBY
- 2 CESTA II/582, PRED KRÍŽOVATKOU S III/050239
- 3 CESTA I/50, ZAČIATOK ZÁSTAVBY, PRED ODBOČKOU NA MK



**Profilové zaťaženie PDI** /v skutočných vozidlách za 24 h/


| číslo stanovišťa | číslo cesty | číslo sčítacieho stanovišťa CSD r. 2005 | skut.voz./24 h v profile CSD r. 2007<br>/CSD r. 2005 x koef.rastu/ |      |      | skut.voz./24 h v profile smerový prieskum r. 2007 |      |      |
|------------------|-------------|---|--|------|------|---|------|------|
|                  |             |   | N  | O    | S    | N   | O    | S    |
| 1                | I/50        | 00340                                   | 579  | 4370 | 4949 | 672   | 4402 | 5074 |
| 2                | II/582      | 04140                                   | 56   | 731  | 787  | 39  | 786  | 824  |
| 3                | I/50        | 00342                                   | 399  | 3805 | 4204 | 500   | 3913 | 4413 |

### **Maximálne hodnoty dopravného prúdu**

V rámci dopravného prieskumu boli dosahované maximálne hodnoty dopravy podľa druhu dopravy vo vzťahu k Sobranciam

| druh dopravy | dopoludnia: |                |     | popoludní: |                |     |
|--------------|-------------|----------------|-----|------------|----------------|-----|
|              | hodina      | počet vozidiel |     | hodina     | počet vozidiel |     |
| zdroj        | 6,15        | 7,15           | 280 | 14,15      | 15,15          | 281 |
| cieľ         | 6,45        | 7,45           | 304 | 15,30      | 16,30          | 275 |
| tranzit      | 7,30        | 8,30           | 369 | 14,45      | 15,45          | 324 |
| spolu        | 6,45        | 7,45           | 899 | 15,30      | 16,30          | 843 |


### Celková vonkajšia doprava v Sobranciach podľa druhu vozidiel




stanovište




### Celková vonkajšia doprava podľa druhu jazdy vozidiel vo vzťahu k mestu Sobrance




### Tranzitná doprava v Sobranciach - vstup stanovišť'a do jednotlivých výstupov stanovišť'



### Tranzitná doprava v Sobranceiach - výstup zo stanovišťa z jednotlivých vstupov stanovišť



**Percentuálne zastúpenie vonkajšej dopravy v Sobranciach podľa evidenčného čísla vozidla  
vlastného okresu, susediacich okresov a ostatného územia**



MI SO TV VT VV HE HN ML SV ostatné